



AV-2DZ-01 – Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitshinweise und Informationen

Bitte lesen Sie sich die Hinweise und Informationen aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät installieren, um Beschädigungen und Fehler zu vermeiden.

- Setzen Sie das Gerät keinesfalls Dampf, Staub oder Ruß aus. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlägen kommen.
- Installieren Sie das Gerät nicht an Plätzen wo hohe Temperaturen herrschen oder das Gerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Hohe Temperaturen im Gerät können zu einem Brand führen.
- Setzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung ein, dies kann zu einem Brand führen.
- Platzieren Sie das Gerät nicht auf Teppichen oder Woldecken.
- Das Gerät muss stabil an einer soliden und glatten Oberfläche angebracht werden, um die Sicherheit auch bei Erdbeben und anderen Belastungen zu gewährleisten. Andernfalls könnte das Gerät herunterfallen und beschädigt werden.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Gerätes und der Umgebung. Hohe Temperaturen im Gerät können zu einem Brand führen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Nehmen Sie das Gerät nicht ohne professionelle Hilfe in Betrieb.

Warnung:

- Der Betrieb benötigt einen 24V DC (Gleichstrom) Trafo. Bitte betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit einem solchen Transformator. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlägen kommen oder die Anlage könnte beschädigt werden.

Hinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient nur als Referenz.
- Alle hier vorkommenden Designs und Software können ohne vorherige schriftliche Ankündigung geändert werden.
- Alle eingetragenen Marken sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.
- Besuchen Sie unsere Website unter www.goliath-intercom.de für weitere Informationen.

Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht	4
1.1 Besondere Eigenschaften.....	4
1.2 Anschlüsse und Tasten.....	5
Befestigung	6
2.1 Befestigung mit Hutschiene.....	6
2.2 Wandbefestigung mit Schrauben.....	7
Technische Daten	8

1. Produktübersicht

1.1. Besondere Eigenschaften

Der AV-2DZ gibt Ihnen die Möglichkeit ihre Türsprechanlage mit 2 Draht Technik, z.B. mit einem Telefonkabel oder einfach mit dem Kabel das bisher Ihre Klingel verbunden hat, anzuschließen. Netzwerkkabel werden nur noch benötigt um das ganze System in Ihr Netzwerk einzubinden.

Siehe Bild 1.1

Beispiel Aufbau




Bild 1.1

1.2. Anschlüsse und Tasten

Siehe Bild 1.2




Bild 1.2

Nr.	Geräteteil	Information
1	Stromanschluss	24V DC
2	LED- Stromanzeige	Leuchtet, wenn das Gerät an den Strom angeschlossen ist
3	Netzwerkanschluss	Anschlussbuchse für Netzwerkkabel
4	Reset	Startet das Gerät neu
5	2 Draht Anschluss	Anschlüsse für max. 4 Geräte über 2 Draht Technologie

2. Befestigung

2.1. Wandbefestigung mit Hutschiene

Siehe Bild 2.1





Bild 2.1

Hutschienen werden bei Elektroinstallation als Tragschienen verwendet. Sie werden mithilfe von Schrauben und Dübeln an der Wand angebracht. Elektronik mit entsprechenden Befestigungsmerkmalen können eingeschoben oder eingehängt werden.

Hängen Sie das Gerät mit den beiden oberen Haken in die Hutschiene ein. Ziehen Sie nun die untere Spange zurück und drücken Sie den Adapter gegen die Schiene, bis diese mit einem „Klick“ einrastet.



Siehe Bild 2.2

Bild 2.2

2.2. Wandbefestigung mit Schrauben

Siehe Bild 2.3




Bild 2.3

Im Lieferumfang enthalten sind:

- 4 x Dübel (6 x 30 mm)
- 4 x Schraube (ST3 x 18 mm)

1. Zeichnen Sie zuerst die Bohrlöcher an der Wand an. Halten Sie hierzu das Gerät an der Stelle an die Wand, wo Sie es später platzieren möchten. Markieren Sie die Stellen an der Wand durch die Schraublöcher des Gerätes.
2. Benutzen Sie zum Bohren der Löcher einen 6 mm Bohrer.
3. Versenken Sie die mitgelieferten Dübel in der Wand.
4. Befestigen Sie den AV-2DZ-01 mit den dazugehörigen Schrauben.

3. Technische Daten

Modell	VTNC3000A
Spannung	24V DC
Stromverbrauch	Max. 30 W
Arbeitstemperatur	-10°C bis 55°C
Abmessungen (L x B x H)	108 x 110 x 66 mm
Gewicht	Ca. 190 g

GOLIATH INTERCOM
c/o Avaloid GmbH
Elisabeth-Selbert-Str. 19b
40764 Langenfeld